

鉛筆式硬度計 電動型

Motorised Pencil Scratch Hardness Tester **P-3086**

PREMA

www.chuanhua.com.tw

台灣製

依據 Wolff Wilborn 以標準鉛筆測試表面塗佈硬度。鋁合金本體內藏電動馬達，可定速向前、向後移動。荷重砝碼可調整下壓力 0-10N。金屬驅動輪具雙膠環，防止空轉打滑。本機能以固定重量、固定速度測試，排除人為可能誤差，再現性極高。任選 12 支 6B-9H「日本三菱製標準鉛筆」(符合 JIS 日塗檢檢查濟)、另可選購 DIN 規格標準鉛筆。



另有P-247平台式電動鉛筆硬度計，歡迎來電洽詢

規格	P-3086
測試鉛筆	標配JIS規格測試鉛筆(可選配DIN規格) 任選12支 — 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H
筆尖荷重	鉛筆與測面夾角45°、筆尖荷重0-10 N可調
本體材質	鋁合金
電源供應	110V/50W
整體尺寸	265x135x220mm(LxWxH)
符合標準	ASTM D3363, ISO 15184, BS 3900 E19
標準配件	日本三菱製JIS規格(日塗檢檢查濟)測試鉛筆12支 400號砂紙、水平墊片、毛刷、附件盒
選購附件	DIN規格測試鉛筆



鉛筆式硬度計 手動型

Pencil Scratch Hardness Tester **ZSH 2090**

ZEHTNER

www.zehntner.com

瑞士製

依據 Wolff Wilborn 規範，測量塗料表面硬度抗刮性，可應用於實驗分析或品質控制，油漆、塗料、家俱、汽車烤漆 ... 單層、多層塗佈均適用，不需調整水平，測試快速簡便！



將硬度計直立，即可正確安裝測試鉛筆，不需調整水平

規格	ZSH 2090
測試鉛筆	標配DIN規格測試鉛筆(可選配JIS規格) 共17支 — 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H
筆尖荷重	鉛筆與測面夾角45°、筆尖荷重7.5 N(735dynes)
本體材質	硬化處理不鏽鋼
尺寸重量	110x80x58mm(LxWxH) 2.1Kg(net)
符合標準	ASTM D3363, ISO 15184, EN 13523-4, NEN 5350, SIS 184187, SNV 37113, ECCA-T 4, MIL C 27 227
標準配件	DIN規格測試鉛筆17支、400號砂紙、儲存盒
選購附件	日本三菱製JIS規格(日塗檢檢查濟)測試鉛筆

可選購 
專用平頭削筆蕊機
不是一般尖頭削鉛筆機！

