

接觸式水份儀 紙張與紙板用

Moisture Meter **MC-60CPA**

EXOTEK

www.exotek-instruments.com

瑞典



免穿刺、非破壞式快速測量

- 適合紙張、紙捲、紙堆、硬紙板、衛生紙、濾紙、皺紋紙、包裝紙、條紋紙、牛皮紙、瓦楞紙... 等等之含水量測量
- 採用高週波式電容法測定原理，將鍍鉻感應銅片與紙樣接觸，數秒即可讀值
- 口袋型設計、造型輕巧。非破壞式快速測量、免穿刺
- 可設定水份偵測警報功能、讀值鎖定
- 具備低電量警示、自動關機省電功能
- 耐衝擊 ABS 塑鋼外殼、防潑水按鍵



規格	MC-60CPA
測量範圍	紙張0...33% H ₂ O 紙板0...175% H ₂ O
精確度	±2%
解析度	0.1%
測量方法	非破壞式高週波電容法
掃描深度	0...50mm
感應器	鍍鉻鋼片
顯示幕	LCD液晶數字顯示
主機外殼	ABS塑鋼外殼
電源供應	9Vx1 鹼性電池
尺寸重量	132x62x30mm 150g
內建功能	警報功能、讀值鎖定、低電量警示、自動關機

接觸式水份儀 建材與木材用

Moisture Meter **MC-160SA**

EXOTEK

www.exotek-instruments.com

瑞典



內建常用的「相對濕度 R.H.%」單位

- 採用高週波式電容法測定原理，將鍍鉻感應銅片與樣本接觸，數秒即可讀值
- 內建水泥、磚塊、灰泥、地磚... 等五大類建材樣本，以及 230 種木材含水率參數
- 口袋型設計、造型輕巧。非破壞式快速測量、免穿刺
- LCD 顯示讀值，內建常用的「R.H.% 相對濕度」單位
- 可設定水份偵測警報功能、讀值鎖定
- 具備低電量警示、自動關機省電功能
- 耐衝擊 ABS 塑鋼外殼、防潑水按鍵

規格	MC-160SA
測量範圍	木材0...82.5% H ₂ O 建材0...16% H ₂ O 建材0...98% R.H.
精確度	±1%
解析度	0.1%
測量方法	非破壞式高週波電容法
掃描深度	0...50mm
樣本種類	230種木材、5大類建材
感應器	鍍鉻鋼片
顯示幕	LCD液晶數字顯示
主機外殼	ABS塑鋼外殼
電源供應	9Vx1 鹼性電池
尺寸重量	132x62x30mm 150g
內建功能	警報功能、讀值鎖定、低電量警示、自動關機