

程控型/恆溫恆濕式驗箱

MHG

Programmable Humidity Chamber

10 組程式、50 段溫控區間、999 次循環設定
LCD 液晶顯示、按鍵設定、無反作用平面門把
高質感外觀、圓弧造型及霧面線條處理



恆溫恆濕箱

HB Series

Humidity Chamber

PID 控制、LED 顯示、按鍵設定、解析度 0.1°C、1%R.H.
高質感圓弧型及霧面線條處理、無反作用平面式門把



程控型/恆溫試驗箱

MTC

Programmable Temp. Chamber

16 組程式、256 段溫控區間、99 次循環設定、解析度 0.1°C
LED 顯示、按鍵設定、無反作用平面門把，操作方便
高質感外觀、圓弧造型及霧面線條處理



恆溫試驗箱

TC

Temperature Chamber

PID 控制、LED 顯示、按鍵設定、解析度 0.1°C
高質感圓弧型及霧面線條處理、無反作用平面式門把



Furance/Chamber/Oven

技術規格
Specifications

PREMA

www.chuanhua.com.tw

台灣製

型號	MHG-225S	MHG-408S	MHG-800S	MHG-150L	MHG-225L	MHG-408L	MHG-800L	MHG-225R	MHG-408R	MHG-800R
控制範圍	-70℃...100(150)℃、20...98% R.H.			-40℃...100(150)℃、20...98% R.H.				-20℃...100(150)℃、20...98% R.H.		
穩定度	±0.3℃、±2.5% R.H.									
均勻度	±0.7℃ ±3% R.H.		±1℃ ±5% R.H.	±0.7℃ ±3% R.H.			±1℃ ±5% R.H.	±0.7℃ ±3% R.H.		±1℃ ±5% R.H.
升溫時間	-70℃...100℃約60分			-40℃...100℃約45分				-20℃...100℃約35分		
降溫時間	20℃...-70℃約90分			20℃...-40℃約50分			20℃...-40℃ 約90分	20℃...-20℃約45分		
內部尺寸	50x75x60cm	60x85x80cm	100x100x80cm	50x60x50cm	50x75x60cm	60x85x80cm	100x100x80cm	50x75x60cm	60x85x80cm	100x100x80cm
外部尺寸	108x162x112cm	117x172x132cm	160x187x132cm	108x147x102cm	108x162x112cm	117x172x132cm	160x187x132cm	108x162x112cm	117x172x132cm	160x187x132cm
箱體材質	內箱、外殼皆為SUS304不鏽鋼板製造									
保護裝置	無熔絲開關、壓縮機過載保護開關、冷媒高壓保護開關、超溫保護開關、陶瓷保險絲、水盤缺水保護開關、電磁保護開關、故障警告系統、警報器									
標準配備	外部觀測視窗、高度可調層架(2組)、φ50mm測試孔、腔內照明燈									
重量	330Kg	450Kg	550Kg	250Kg	300Kg	420Kg	530Kg	290Kg	410Kg	500Kg
電源供應	3ϕ AC220V/380V/415V 50/60Hz									

型號	MTC-225S	MTC-408S	MTC-800S	MTC-150L	MTC-225L	MTC-408L	MTC-800L	MTC-225R	MTC-408R	MTC-800R
控制範圍	-70℃...100(150)℃			-40℃...100(150)℃				-20℃...100(150)℃		
穩定度	±0.3℃									
均勻度	±0.7℃		±1℃	±0.7℃			±1℃	±0.7℃		±1℃
升溫時間	-70℃...100℃約60分			-40℃...100℃約45分				-20℃...100℃約35分		
降溫時間	20℃...-70℃約90分			20℃...-40℃約50分			20℃...-40℃ 約90分	20℃...-20℃約45分		
內部尺寸	50x75x60cm	60x85x80cm	100x100x80cm	50x60x50cm	50x75x60cm	60x85x80cm	100x100x80cm	50x75x60cm	60x85x80cm	100x100x80cm
外部尺寸	108x162x112cm	117x172x132cm	160x187x132cm	108x147x102cm	108x162x112cm	117x172x132cm	160x187x132cm	108x162x112cm	117x172x132cm	160x187x132cm
箱體材質	內箱、外殼皆為SUS304不鏽鋼板製造									
保護裝置	無熔絲開關、壓縮機過載保護開關、冷媒高壓保護開關、超溫保護開關、陶瓷保險絲、電磁保護開關、故障警告系統、警報器									
標準配備	外部觀測視窗、高度可調層架(2組)、φ50mm測試孔、腔內照明燈									
重量	330Kg	390Kg	610Kg	240Kg	270Kg	330Kg	470Kg	260Kg	300Kg	420Kg
電源供應	3ϕ AC220V/380V/415V 50/60Hz									

型號	HB-225S	HB-408S	HB-800S	HB-150L	HB-225L	HB-408L	HB-800L	HB-225R	HB-408R	HB-800R
控制範圍	-70℃...100(150)℃、30...95% R.H.			-40℃...100(150)℃、30...95% R.H.				-20℃...100(150)℃、30...95% R.H.		
穩定度	±0.3℃、±2.5% R.H.									
均勻度	±0.7℃ ±3% R.H.		±1℃ ±5% R.H.	±0.7℃ ±3% R.H.			±1℃ ±5% R.H.	±0.7℃ ±3% R.H.		±1℃ ±5% R.H.
升溫時間	-70℃...100℃約60分			-40℃...100℃約45分				-20℃...100℃約35分		
降溫時間	20℃...-70℃約90分			20℃...-40℃約50分			20℃...-40℃ 約90分	20℃...-20℃約45分		
內部尺寸	50x75x60cm	60x85x80cm	100x100x80cm	50x60x50cm	50x75x60cm	60x85x80cm	100x100x80cm	50x75x60cm	60x85x80cm	100x100x80cm
外部尺寸	108x162x112cm	117x172x132cm	160x187x132cm	108x147x102cm	108x162x112cm	117x172x132cm	160x187x132cm	108x162x102cm	117x172x132cm	160x187x132cm
箱體材質	內箱、外殼皆為SUS304不鏽鋼板製造									
保護裝置	無熔絲開關、壓縮機過載保護開關、冷媒高壓保護開關、超溫保護開關、陶瓷保險絲、水盤缺水保護開關、電磁保護開關、故障警告系統、警報器									
標準配備	外部觀測視窗、高度可調層架(2組)、φ50mm測試孔、腔內照明燈									
重量	330Kg	450Kg	550Kg	250Kg	300Kg	420Kg	530Kg	290Kg	410Kg	500Kg
電源供應	3ϕ AC220V/380V/415V 50/60Hz									

型號	TC-225S	TC-408S	TC-800S	TC-150L	TC-225L	TC-408L	TC-800L	TC-225R	TC-408R	TC-800R
溫度範圍	-70℃...100(150)℃			-40℃...100(150)℃				-20℃...100(150)℃		
穩定度	±0.3℃									
均勻度	±0.7℃		±1℃	±0.7℃			±1℃	±0.7℃		±1℃
升溫時間	-70℃...100℃約60分			-40℃...100℃約45分				-20℃...100℃約35分		
降溫時間	20℃...-70℃約90分			20℃...-40℃約50分			20℃...-40℃約90分	20℃...-20℃約45分		
內部尺寸	50x75x60cm	60x85x80cm	100x100x80cm	50x60x50cm	50x75x60cm	60x85x80cm	100x100x80cm	50x75x60cm	60x85x80cm	100x100x80cm
外部尺寸	108x162x112cm	117x172x132cm	160x187x132cm	108x147x102cm	108x162x112cm	117x172x132cm	160x187x132cm	108x162x112cm	117x172x132cm	160x187x132cm
箱體材質	內箱、外殼皆為SUS304不鏽鋼板製造									
保護裝置	無熔絲開關、壓縮機過載保護開關、冷媒高壓保護開關、超溫保護開關、陶瓷保險絲、電磁保護開關、故障警告系統、警報器									
標準配備	外部觀測視窗、高度可調層架(2組)、φ50mm測試孔、腔內照明燈									
重量	330Kg	450Kg	550Kg	250Kg	300Kg	420Kg	530Kg	290Kg	410Kg	500Kg
電源供應	3ϕ AC220V/380V/415V 50/60Hz									