

工業電子天平 大型物件、工業現場秤重

Industrial Precision Scale **490K Series**

PRECISA

www.precisa.com

瑞士

- 內藏
校正砝碼
- 單鍵校正
定時校正
- 溫差校正
自定校正
- 14組**
秤重單位
- 動物
活體秤重
- 不鏽鋼
秤盤平台
- 全功能
控制面板



IS型面板、支架皆為選配

- SCS 自動校正，內建精密砝碼，單鍵自動校正
- 自動辨識整數重量之外部砝碼 (如：5Kg、6Kg)
- 可自動作再現性測試、多種單位轉換功能
- 10 鍵薄膜按鍵面板、4 鍵可自定功能 (IB 型面板)
- 全段扣重、已使用秤量比例、百分比 (%)、淨 / 毛重、小物計數、累進計重、重量查核、日期 / 時間、活體動物秤重、統計功能 (Max/Min/Avg/Std)
- 高反差綠色螢幕，光線不佳場所亦可清晰讀值
- 面板 (螢幕) 可與本機分離，導線長 1.5 公尺
- 可儲存自定操作模式，每次開機不需重新設定
- 雙重密碼可防止竊盜、或未經授權者變更設定
- 強固鋁合金外殼，可選配防塵 / 防水濺 (IP65)
- RS232 可外接 PC、序列印表機輸出秤重讀值
- 讀值記錄符合 ISO/GLP 標準規範



IB型面板 (標準配備)：具備高反差雙行螢幕、10鍵薄膜按鍵(4個可自定鍵)、單位轉換、小物計數、百分比(%)、淨/毛重、重量查核、動物秤重、累進計重、紙張基重、統計功能、自定操作模式



IT型面板 (選配)：具備IB型基本功能，並增添0...9數字輸入鍵、動態差重計算 (Dynamic Differential Weighing)、自定最小樣本重量 (Minimum Sample Weight)、固/液體比重直讀



IS型面板 (選配)：最頂級型具備8個功能控制鍵(4個可自定鍵)、30鍵英文/數字鍵盤 (SmartBox)，其餘功能皆與IT型相同



精確計數功能 (選配)：可記憶256種樣本、250組容器淨重 (Tare-weights)、指定值/誤差值、自定列印格式、記憶體保護...等

FPVO成品查驗 (選配)：可檢查成品包裝重量、自動產生日報表/週報表、平均扣重計算、機台ID、報表格式、記憶體保護...等



另有「**超大秤台410**」系列，面板及荷重元皆具防塵/防水濺 (IP65) 保護，詳見第8頁詳細資料！

DR 雙重解析、**FR** 浮動解析
相關詳細說明，請見第1頁

面板標準配置於前方，操作方便
(圖中IT型面板為選配)



規格	12000D	18000D	24000D	34000D	20000G	30000G	40000G	60000G	34000D-DR	34000D-FR	
最大秤量	12100g	18100g	24100g	34100g	20100g	30100g	40100g	62000g	34100g	34100g	
解析度	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	1g	1g	1g	0.1g/1g	0.1g/1g	
分段解析									--	12100g 雙重解析	6100g 浮動解析
校正方式	● 內藏校正砝碼，單鍵自動校正，亦可定時、每24小時、或溫差 > 2°C 自動校正 ● 外校時，可自動辨識整數重量之外部砝碼										
適用環境	0...40°C										
秤盤尺寸	400x300mm										
尺寸重量	400x465x150mm (WxDxH) 15Kg										