

多光源對色燈箱

Color Matching Cabinet **PBS-60**

PREMA

www.chuanhua.com.tw

台灣製

色彩評估必備儀器

物體顏色常受環境光源影響而變化，增加肉眼判色的困難、甚至產生誤差。因此國際照明委員會 (C.I.E.) 製訂「標準光源對色規則與環境規範」，是色彩管制必備的標準工具。

規格	PBS-60
D65光源	6500°K 國際標準人造太陽光源、20Wx2支
UV光源	365nm 紫外燈光源、20Wx1支
F/A光源	2700°K 夕陽光/黃光源/室內光源、40Wx4顆
TL84光源	4000°K 歐洲/日本商店光源、18Wx2支
CWF光源	4200°K 冷白光/美國商店光源、20Wx2支
計時器	電子計時器，可獨立記錄各光源之使用時數
內箱尺寸	67x38x36cm(WxDxH)
尺寸重量	71x40x57cm(WxDxH) 32Kg
電源	110V 50/60Hz



可選購 Philips U3000(USA 製), TL84(Holland 製) 燈管
或 Macbeth(Canada) D75, D65, CWF(Sylvania 牌) 燈管

鹽水噴霧試驗機

Salt Spray Tester **PST-60 | PST-90 | PST-120**

PREMA

www.chuanhua.com.tw

台灣製

金屬耐腐蝕試驗

針對各種材質之表面處理，包括塗料、電鍍、無機及有機皮膜、陽極處理、防鏽處理後，測試其耐腐蝕性。採用自動 / 手動給水控制，水位不足時自動補充，試驗不中斷。SUS304 不鏽鋼製耐高壓飽和空氣桶，保溫效果最佳。

PVC 製測試槽抗酸鹼腐蝕，經久耐用。精密玻璃錐形分散器，可調節噴霧量及角度，保證無結晶鹽阻塞。平面分度式籃架可放置大量樣品片，並可調整角度使四週落霧及受霧面一致。

數位式 PID 溫度控制，設定精度 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ；蒸氣直接加熱測試槽，升溫快速，縮短待機時間。具備 9990hr 計時器、雙重超溫保護、水位不足自動停機、低鹽液警示，操作安全性最高。

規格	PST-60	PST-90	PST-120
槽內容積	110公升	270公升	480公升
槽內尺寸	60x45x40cm	90x60x50cm	120x100x50cm
上蓋啟閉	手動	手動	氣壓式
測試溫度	鹽水噴霧：35°C $\pm$ 1°C、耐腐蝕：50°C $\pm$ 1°C		
大氣溫度	鹽水噴霧：47°C $\pm$ 1°C、耐腐蝕：63°C $\pm$ 1°C		
空氣壓力	1...2.5 Kg/cm ² (2段式)		
噴灑速率	1...2 ml/80cm ² /hr (16小時均量)		
使用材質	SUS304不鏽鋼飽和空氣桶、PVC抗酸鹼測試槽		
電源供應	AC220V 50/60Hz		



適用國家標準

CNS 3627/3885/4159/7669/8886、
ISO 3768/3769/3770、ASTM 8117/B268、
JIS D0201/H8502/H8610/K5400/Z2371



特殊尺寸接受訂製，歡迎來電洽詢！