

數位式重量顯示器 1705/G/GN Digital Weighing Indicator

外部解析 1/12,000* 重量顯示器，內部讀數值可達 200,000
可自設全載秤量、顯示精度、小數點位置、零點範圍、反應速度、環境穩定參數
可連接 8 顆 350Ω 荷重元、或外接大型顯示器
7 段式綠色燈管螢幕，6 位數字高 25mm 或 13mm
功能與配備：密碼設定、淨重 / 毛重顯示、負值重量顯示、全載扣重、不穩定狀態指示、金屬材質外殼
選購配備：RS-232C (雙向)、印表機埠、BCD 輸出埠、4 或 8 通道接線盒、外接顯示器 (OP-5L/OP-5S)
* 1705G、1705GN 機型之外部解析為 1/30000



數位式重量顯示器 W10 Digital Weighing Indicator

外部解析 1/30,000 重量顯示器，內部讀數值可達 1,000,000
可自行設定全載秤量、顯示精度、小數點位置、零點範圍、反應速度、環境穩定參數
可連接 8 顆 350Ω 荷重元、或外接大型顯示器
4 種秤量單位選擇：公噸、公斤、公克、英磅
可自設電腦、印表機之傳輸模式及日期格式
AC/DC 雙電源設計，內建長效充電模組、可外接電源供應器
標準配備：背光螢幕、Tact-Switch、不穩定指示符號、密碼設定、低電量警示、充電狀態指示、RS-232C (雙向)、印表機埠
選購配備：4 或 8 通道接線盒、大型顯示器 (OP-5L)



多功能/數位式重量顯示器 W22 Digital Weighing Indicator

外部解析 1/30,000、可設 2 段精度，A/D 轉換速度每秒 50 次
可連接 8 顆 350Ω 荷重元，適合大型全電子式磅秤場合使用
提供線性修正功能 (5 點)，不必受制於感應器之優劣因素
能執行重量累計、重量重示、累計清除、預扣重功能
可設定上 / 下限，配合蜂鳴器作警示的檢校功能
精確時鐘 IC，萬年曆可自動閏年、閏月計算，不受斷電影響
系統自我檢測、錯誤訊息提示、密碼保護機能
內建多種列印格式，可列印過磅單據，包括時間日期、批號序號
6 位數 LCD 液晶顯示，字高 26mm，清晰易讀，附背光照明
選購配備：內建 mini 色帶式印表機、外接熱感式印表機、印表機埠、RS-232 (雙向)、RELAY 接點輸出、紅黃綠三色警示燈

